



Pré-requisitos de instalação

Piso:

Laje de concreto pintada ou revestida com cerâmica.

Pisos não rígidos podem prejudicar a estabilidade da máquina e não são recomendados (vigamento de madeira, piso flutuante sobre manta, etc.).

Temperatura de utilização:

Entre 15 e 35 °C.

Alimentação elétrica:

400 V trifásica + neutro + terra. Disjuntor de 40 A curva C. Disjuntor diferencial de 300 mA.

Ponto de alimentação necessário bem próximo ao armário de comando.

Ar comprimido:

Pressão entre 7 e 10 bar. Secador de ar obrigatório. Vazão superior a 350 l/min para a VSR e a 250 l/min para a LT.

Pé-direito:

Superior a 3050 mm.

Abaixo desse valor, o mastro de sustentação da mangueira de aspiração não pode mais ser usado: outro sistema de sustentação da mangueira deve ser montado no local (trilho e peças deslizantes, cinta elástica, etc.).

Em todos os casos, o pé-direito não pode ser inferior a 2400 mm.

Movimentação da máquina:

Para o levantamento, utilize exclusivamente os tubos para garfos localizados sob o chassi.

Verifique a capacidade da empilhadeira antes de qualquer movimentação.

Para deslocar a máquina no piso, podem ser usadas duas paletes convencionais (2500 kg), uma de cada lado do chassi.

