



Requisitos previos de instalación

Suelo:

Losa de hormigón pintada o embaldosada.

Los suelos no rígidos pueden afectar a la estabilidad de la máquina y se desaconsejan (viguetas de madera, parqué flotante sobre espuma, etc.).

Temperatura de uso:

Entre 15 y 35 °C.

Alimentación eléctrica:

400 V trifásica + neutro + tierra. Magnetotérmico de 40 A curva C. Interruptor diferencial de 300 mA. Toma de corriente necesaria en la proximidad inmediata del armario de control.

Aire comprimido:

Presión entre 7 y 10 bar. Secador de aire obligatorio. Caudal superior a 350 l/min para la VSR y a 250 l/min para la LT.

Altura libre:

Superior a 3050 mm.

Por debajo de este valor, ya no se puede utilizar la pértiga de soporte del tubo de aspiración: debe instalarse in situ otro sistema de sujeción del tubo (raíl y piezas deslizantes, correa elástica, etc.).

En cualquier caso, la altura libre no puede ser inferior a 2400 mm.

Manipulación de la máquina:

Para la elevación, utilizar exclusivamente los tubos para horquillas situados bajo el chasis.

Comprobar la capacidad de la carretilla elevadora antes de cualquier manipulación.

Para desplazar la máquina por el suelo, pueden utilizarse dos transpaletas estándar (2500 kg) a ambos lados del chasis.

